

成品尺寸：55X88MM
材质：105G铜版纸

阿里云 提供云计算服务

4G智能摄像机
快速操作指南

天猫精灵 可控设备

使用产品之前，请认真阅读本快速操作指南

下载APP

使用手机扫描下方二维码，直接下载AView最新APP。

也可以在应用宝、安卓市场、Google Play、Apple Store中搜索关键字“AView”下载最新APP。

AView

创建账户

1

2

3

添加设备

1、请将设备上电，等待设备语音提示“网络连接成功”后，添加设备

2

3

流量查询与流量套餐购买

流量购买

1

2

流量查询

1

2

4G智能摄像机

天猫精灵 可控设备

阿里云 提供云计算服务

* 使用原厂搭配的流量卡才能进行流量查询与流量购买操作

天猫精灵授权

打开APP的天猫精灵授权界面，输入天猫精灵账户，点击授权即可。

1

2

3

4

设备功能

报警信息

录像回放

分享

设置

云台控制

变焦

云台速度控制

变焦

预置位置收藏

删除预置位

自动巡航

添加预置位

设备分享方式

1、手动输入被分享人账号，分享设备给对方

2、扫描被分享人的账号二维码，分享设备给对方

注意事项

1、设备所配的4G流量卡已经与该设备绑定，不能把此卡拔出来插到其它设备使用，否则会导致此卡无法使用。

2、在卡内流量使用完后，如果连续3个月没有购买流量服务，此流量卡会自动停卡，停卡后此卡即自动作废。

3、流量卡作废或损坏时，可向经销商申请更换新的流量卡。手动激活此卡后，插入设备即可继续使用，激活流程如下：

保修卡

产品名称		型号	
购买日期		经销商	
故障原因			
故障处理情况			
顾客姓名		邮箱	
联系电话		邮编	
联系地址			

QC PASS